

Управление реле

Управление реле контроллеров АПДА.21 и АПДА.41 осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Реле АПДА21** или **Реле АПДА41** соответственно.

Функциональные меню данных объектов идентичны.



Описание команд функционального меню объекта **Реле АПДА41** приведено в таблице.

Команда управления реле	Выполняемая функция
Включить	Включить реле
Выключить	Выключить реле
Импульс	Включение импульсного режима управления реле