


Управление зоной DSC

Управление зоной *DSC* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Зона DSC**.



Функциональное меню данного объекта позволяет обрабатывать тревогу при помощи команды **Обработать**.