

# Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Nedap retail

## На странице:

- [Назначение и структура документа](#)
- [Общие сведения о модуле интеграции Nedap retail](#)

## Назначение и структура документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Nedap retail* является справочно-информационным пособием и предназначен для специалистов по настройке и операторов модуля *Nedap retail*. Данный модуль входит в состав программного комплекса *АСФА-Интеллект*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле интеграции *Nedap retail*;
2. перечень поддерживаемых устройств и информация о лицензировании модуля интеграции *Nedap retail*;
3. работа с модулем интеграции *Nedap retail*.

## Общие сведения о модуле интеграции Nedap retail

Модуль интеграции *Nedap retail* является компонентом программного комплекса *АСФА-Интеллект*. Он позволяет осуществлять мониторинг устройств *Nedap retail*. Конфигурирование и управление устройствами *Nedap retail* в ПК *АСФА-Интеллект* не производится.

### **Примечание.**

Подробные сведения о системе *Nedap retail* представлены в официальной документации, которую сертифицированные партнеры *Nedap retail* могут получить на портале <https://portal.nedapretail.com/>.

Перед началом работы с модулем интеграции *Nedap retail* необходимо выполнить монтаж оборудования на охраняемом объекте, установить драйвер *Repos* на Сервере и настроить систему в ПО производителя.

### **Внимание!**

Антенна *!Sense* должна быть подключена к Интернету.