

# Переключение реле

Данное действие переключает реле в выбранное состояние.

Для настройки данного действия необходимо:

1. Выбрать реле, которое необходимо переключить при срабатывании макрокоманды **(1)**. Можно задействовать любое включенное реле системы, в том числе привязанное к другому Серверу.

| Переключить реле         |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 2.0.3.Реле Включить реле |                        |
| Переключение реле:       | 2.0.3.Реле <b>1</b>    |
|                          | Включить реле <b>2</b> |

2. Выбрать необходимую операцию **(2)**.