

Работа с модулем интеграции ОПС DSC

Для работы с модулем интеграции ОПС DSC в ПК *ACFA Intellect* используются следующие интерфейсные объекты:

1. **Карта;**
2. **Протокол событий.**

Сведения по настройке интерфейсных объектов **Протокол Событий** и **Карта** приведены в документе [ПК Интеллект. Руководство Администратора](#).

Работа с интерфейсными объектами **Протокол Событий** и **Карта** подробно описана в документе [ПК Интеллект. Руководство Оператора](#).