

# Массовое создание IP-устройств

Eng

Существует возможность массового создания IP-устройств с помощью импорта параметров из файла формата CSV.



## Внимание!

Для осуществления данной возможности в системе необходимо отключить UAC.

Для этого необходимо:

1. Создать файл формата CSV, в котором по порядку будут перечислены добавляемые устройства в следующем формате:

```
IP-, , , , , ,
```

Пример:

```
10.0.12.245, 80, Bosch, Dinion IP starlight 8000 MP, service, Admin12345!, 1441, 1
10.0.12.246, 80, Bosch, Dinion IP starlight 8000 MP, service, Admin12345!, 1442, 2
10.0.12.247, 80, Bosch, Dinion IP starlight 8000 MP, service, Admin12345!, 1443, 3
```



## Внимание!

Производитель и модель устройства должны быть указаны точно так же, как в [списке поддерживаемых устройств](#).




## Примечание

CSV-файл должен быть кодировки UTF-8 или UTF-32 для корректного отображения имени объекта в ПК *Аххол Next*.

2. Переместить созданный файл на форму добавления IP-устройства в ПК *Аххол Next*.

IP-адрес	Порт	Производитель	Имя пользователя	Привязать к архиву	ID
0.0.0.0	3600	360Vision	Авто	Архив AliceBlue	Авто
Тип устройства	Модель	Пароль	Запись	Название	
IP-устройство	Predator Pred-XX-IP	****	По движению	Авто	



Указанные устройства будут добавлены в конфигурацию.