



Примечания к версии Drivers Pack 3.39

27.06.2016 Компания ITV | АххонSoft представляет версию 3.39 модуля Drivers Pack

Добавлена поддержка следующих IP устройств

- Axis P1435-E
- Axis P1435-LE
- Axis P7224
- Axis Q1615
- Axis Q1615-E
- Dahua DH-HCVR4104HE-S2
- Dahua DH-HCVR4204A-S2
- Dahua DH-HCVR4404L-S2
- Dahua DH-HCVR4804S-S2
- Dahua DH-HCVR5104C-S2
- Dahua DH-HCVR5104HE-S2
- Dahua DH-HCVR5104H-S2
- Dahua DH-HCVR5204A-S2
- Dahua DH-HCVR5424L-S2
- Dahua DH-HCVR5432L-S2
- Dahua DH-HCVR5824S-S2
- Dahua DH-HCVR5832S-S2
- Dahua DH-HCVR7104HE-S2
- Dahua DH-HCVR7204A-S2
- Dahua DH-HCVR7204A-S2
- Dahua DH-HCVR7204A-V2
- Dahua DH-HCVR7404L
- Dahua DH-HCVR7408L-FR
- Dahua DH-HCVR7416L
- Dahua DH-HCVR7804S
- Dahua DH-HCVR7808S
- Dahua DH-HCVR7816S
- Dahua DH-IPC-HDB8600-Z
- Dahua DH-IPC-HDBW42A1E
- Dahua DH-IPC-HDBW42A1E-ASI
- Dahua DH-IPC-HDBW42A1F
- Dahua DH-IPC-HDBW42A1F-ASI
- Dahua DH-IPC-HDBW44A1E
- Dahua DH-IPC-HDBW44A1E-ASI
- Dahua DH-IPC-HDBW44A1F
- Dahua DH-IPC-HDBW44A1F-ASI
- Dahua DH-IPC-HDBW52A1E-ZI
- Dahua DH-IPC-HDBW54A1E-ZI
- Dahua DH-IPC-HDBW8600-Z
- Dahua DH-IPC-HDW42A1E-I
- Dahua DH-IPC-HDW42A1M-I
- Dahua DH-IPC-HDW4421E
- Dahua DH-IPC-HDW44A1M-I
- Dahua DH-IPC-HF52A1E-I
- Dahua DH-IPC-HF5421E
- Dahua DH-IPC-HF54A1E-I
- Dahua DH-IPC-HFW4
- Dahua DH-IPC-HFW42A1B
- Dahua DH-IPC-HFW42A1B-ASI
- Dahua DH-IPC-HFW42A1D
- Dahua DH-IPC-HFW42A1D-ASI
- Dahua DH-IPC-HFW42A1E-I
- Dahua DH-IPC-HFW42A1S-I
- Dahua DH-IPC-HFW44A1B
- Dahua DH-IPC-HFW44A1B-ASI
- Dahua DH-IPC-HFW44A1D
- Dahua DH-IPC-HFW44A1D-ASI
- Dahua DH-IPC-HFW44A1E-I
- Dahua DH-IPC-HFW44A1S-I
- Dahua DH-IPC-HFW52A1E-ZI
- Dahua DH-IPC-HFW5421E-Z
- Dahua DH-IPC-HFW54A1E-ZI
- Dahua DH-NVR4104
- Dahua DH-NVR4104H
- Dahua DH-NVR4104H-P
- Dahua DH-NVR4104-P
- Dahua DH-NVR4104-W
- Dahua DH-NVR4108
- Dahua DH-NVR4108-8P
- Dahua DH-NVR4108H



- Dahua DH-NVR4108H-8P
- Dahua DH-NVR4108H-P
- Dahua DH-NVR4108-P
- Dahua DH-NVR4116
- Dahua DH-NVR4116-8P
- Dahua DH-NVR4116H
- Dahua DH-NVR4116H-8P
- Dahua DH-NVR4116H-P
- Dahua DH-NVR4116-P
- Dahua DH-NVR4204
- Dahua DH-NVR4204-P
- Dahua DH-NVR4208
- Dahua DH-NVR4208-8P
- Dahua DH-NVR4208-P
- Dahua DH-NVR4208V-8P
- Dahua DH-NVR4216
- Dahua DH-NVR4216-16
- Dahua DH-NVR4216-16P
- Dahua DH-NVR4216-8P
- Dahua DH-NVR4216-P
- Dahua DH-NVR4216V-8P
- Dahua DH-NVR4232
- Dahua DH-NVR4232-16P
- Dahua DH-NVR4232-8P
- Dahua DH-NVR4232-P
- Dahua DH-NVR4232V-8P
- Dahua DH-NVR4408
- Dahua DH-NVR4408-8P
- Dahua DH-NVR4416
- Dahua DH-NVR4416-16P
- Dahua DH-NVR4416-8P
- Dahua DH-NVR4432
- Dahua DH-NVR4432-16P
- Dahua DH-NVR4432-8P
- Dahua DH-NVR4808
- Dahua DH-NVR4816
- Dahua DH-NVR4816-16P
- Dahua DH-NVR4832
- Dahua DH-NVR4832-16P
- EVS VEC-156-IP-N
- EVS VEC-256-IP-N
- EVS VEC-356-IP-N
- EVS VEC-556-IP-N
- EVS VEN-156-IP-N
- EVS VEN-256-IP-N
- EVS VEN-256-IP-N-G
- EVS VEN-356-IP-N
- EVS VEN-556-IP-N
- EVS VEP-156-IP-N
- EVS VEP-256-IP-N
- EVS VEP-356-IP-N
- EVS VEP-556-IP-N
- EVS VES-156-IP
- EVS VES-256-IP
- EVS VES-356-IP
- EVS VES-556-IP
- FlexWatch FW7xxx-xxx
- FLIR FC-309
- FLIR FC-313
- FLIR FC-324
- FLIR FC-334
- FLIR FC-348
- FLIR FC-363
- Hikvision DS-2CD2522FWD-I
- Hikvision DS-2CD2522FWD-IS
- Hikvision DS-2CD2522FWD-IW
- Hikvision DS-2CD2522FWD-IWS
- Hikvision DS-2CD2622FWD-I
- Hikvision DS-2CD2622FWD-IS
- Hikvision DS-2CD2622FWD-IZ
- Hikvision DS-2CD2622FWD-IZS
- Hikvision DS-2CD2722FWD-I
- Hikvision DS-2CD2722FWD-IS
- Hikvision DS-2CD2722FWD-IZ
- Hikvision DS-2CD2722FWD-IZS
- Hikvision DS-2CD2742FWD-I
- Hikvision DS-2CD2742FWD-IS
- Hikvision DS-2CD2742FWD-IZ
- Hikvision DS-2CD2742FWD-IZS
- Hikvision DS-2CD4625FWD-IZ
- Hikvision DS-2CD4625FWD-IZH
- Hikvision DS-2CD4625FWD-IZHS
- Hikvision DS-2CD4625FWD-IZS
- Hikvision DS-2CD4A25FWD-IZ
- Hikvision DS-2CD4A25FWD-IZH
- Hikvision DS-2CD4A25FWD-IZHS
- Hikvision DS-2CD4A25FWD-IZS
- Hikvision DS-2DF5284-AEL
- Hikvision DS-2DF6223-AEL
- Hikvision DS-2DF6236-AEL



- Hikvision DS-6701HWI
- Hikvision DS-6704HFI
- Hikvision DS-6704HWI
- Hikvision DS-6708HFI
- Hikvision DS-6708HWI
- Hikvision DS-6716HFI
- Hikvision DS-6716HWI
- LTV CN-920 48
- LTV CNE-630 4
- LTV CNE-630 42
- LTV CNE-630 4G
- LTV CNE-830 42
- LTV CNE-830 48
- LTV CNE-930 48
- LTV CNT-830 41
- LTV LTV-GICDM2-S6230L-V2.8-12
- LTV LTV-GICDM2-S7230L-V2.8-12
- LTV LTV-GICDM2-S8230L-V2.8-12
- LTV LTV-GICDM3-T8231LH-F2.8
- MAGO Snooper
- Mobotix C25
- Panasonic WV-SPV781L
- UDP IPX4602HD-6416A-30X
- Uniview IPC2122SR3-PF36
- Uniview IPC2324EBR-DPZ28
- Youngkook YK-R200MV-50

В Drivers Pack включены следующие улучшения:

- Добавлен новый драйвер - ЕЦХД;
- Внесены улучшения в работу RTSP драйвера;
- Поддержаны дополнительные возможности устройств следующих производителей (34 устройств): Axis, Dahua, Hikvision, LTV, Panasonic, RVi, ST, UDP, Uniview.

Более полная информация по поддерживаемым функциям и прошивкам интегрированных IP устройств доступна на сайте ITV | AxxonSoft в списках поддерживаемых IP устройств индивидуально для каждого базового продукта: <http://www.itv.ru/products/ip/>

Обращаем ваше внимание, что работа IP устройств с единой версией пакета драйверов различается для различных продуктов ITV | AxxonSoft.

Установка IP Drivers Pack

Для установки Drivers Pack нужно закрыть базовый продукт, затем установить Drivers Pack, запустив файл IPDriverPack.msi, а потом снова запустить базовый продукт.

Если ранее использовалась версия Drivers Pack 3.2.0 или ниже, перед запуском IPDriverPack.msi необходимо удалить предыдущую версию Drivers Pack через меню «Панель управления Windows» → «Установка и удаление программ».

Загрузить дистрибутив Drivers Pack 3.39 можно со следующей страницы:

<http://www.itv.ru/support/downloads/drivers-pack.php>

Подробнее узнать о Drivers Pack можно на странице продукта:

<http://www.itv.ru/products/ip/>

Пакет драйверов Drivers Pack 3.39 рекомендуется использовать с версиями ПО «Интеллект» («Интеллект Лайт») 4.10.0 и ПО Axxon Next 4.0.