



## Программный комплекс Авто-Интеллект 5.4



[Expand all](#) [Collapse all](#)

### Авто-Ураган

Функциональные характеристики программного модуля Авто-УРАГАН

Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля Авто-УРАГАН

Общие требования к установке и настройке видеокамер

Лицензирование программного модуля Авто-УРАГАН

Настройка программного модуля Авто-УРАГАН

Панель настройки объекта Модуль «Авто-УРАГАН»

Функциональные характеристики программного модуля VIT

Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля VIT

Общие требования к установке и настройке видеокамер

Лицензирование программного модуля VIT

Настройка программного модуля VIT

Панель настройки объекта Модуль «VIT»

Утилита LicenceViewer.exe для чтения ключей VIT

Утилита PresetEditor.exe для конфигурации активных шаблонов модуля «VIT»

#### **IntLab-Вагоны**

Функциональные характеристики программного модуля IntLab-Вагоны

Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля IntLab-Вагоны

Общие требования к установке и настройке видеокамер

Лицензирование программного модуля IntLab-Вагоны

Настройка программного модуля IntLab-Вагоны

Настройка вспомогательного канала распознавания модуля IntLab-Вагоны

Панель настройки объекта Модуль "IntLab-Вагоны"

Панель настройки объекта Подчиненный модуль "IntLab-Вагоны"

#### **CARMEN-Авто**

Функциональные характеристики программного модуля CARMEN-Авто

Требования к установке и настройке видеокамеры для программного модуля Carmen

Общие требования к установке и настройке видеокамер

Лицензирование модулей Carmen и ARH

Настройка программного модуля "CARMEN-Авто"

Панель настройки объекта Модуль "CARMEN-Авто"

### **CARMEN-паркинг**

Функциональные характеристики программного модуля CARMEN-паркинг

Требования к установке и настройке видеокамеры для программного модуля Carmen

Общие требования к установке и настройке видеокамер

Лицензирование модулей Carmen и ARH

Настройка программного модуля CARMEN-паркинг

Панель настройки объекта Модуль «CARMEN-паркинг»

### **ARH-Контейнеры**

Функциональные характеристики программного модуля ARH-Контейнеры

Требования к установке и настройке видеокамер для программного модуля ARH-Контейнеры

Общие требования к установке и настройке видеокамер

Лицензирование модулей Carmen и ARH

Настройка Сервера распознавания номеров

### **IntelliVision**

Функциональные характеристики  
программного модуля IntelliVision

Требования к установке и  
настройке видеокамер для  
программного модуля IntelliVision

Общие требования к установке и  
настройке видеокамер

Лицензирование модуля IntelliVision

Настройка Сервера распознавания  
номеров