

Condiciones para la asignación de reglas automáticas

Antes de asignar las reglas automáticas que han de ejecutarse al accionarse el detector, será necesario comprobar que se han creado y configurado los siguientes objetos.

Regla automática	Configuración requerida del objeto
Grabación en archivo e iniciación de alarma	Archivo
Paso a una pantalla con la mínima cantidad de celdas para la visualización de la videocámara seleccionada	-
Cambio del relé	Relé
Paso a configuración preset de la cámara motorizada	Telemetría (es necesario asignar configuraciones predeterminadas con ayuda del panel de control de la cámara motorizada)
Aviso sonoro	Altavoces
Advertencia e-mail	Mensaje e-mail
Advertencia SMS	Mensaje SMS
Ejecución de programa externo en los Clientes	-

En caso de que la condición necesaria para la asignación de una regla automática no se haya cumplido, no se podrá seleccionar dicha regla para ser añadida:

